FUJ!FILM

DIGITAL CAMERA

FINEPIX F800EXR

簡単操作マニュアル

お買上げいただき、ありがとうございます。

準備編

11 カメラをお使いになる前に。

箱の中の付属品がすべてそろっていることを確認してください。









- - 事用 USB ケーブル (1本)
 - ·CD-ROM(1枚) ・使用説明書一式 ・ストラップ(1本)

仕向け国によって形状が異なります。

③ プラグアダプター (1個)

① 充電式バッテリー NP-50A(1個)

② バッテリーチャージャー BC-50B(1式)

- ·保証書(1部)
- ▶ 予備バッテリーは NP-50 (別売) をご使用ください。

2 バッテリーを充電します。

① バッテリーチャージャーにプラ ② バッテリーをバッテリーチャー グアダプターを取り付けます。 ジャーに取り付けます。






③ 充電ランプの表示により、バッテリーの状態を確認できます。

充電ランプ	バッテリーの状態
点灯	充電中
点滅	バッテリー異常
消灯	充電終了


- ▶ 充電時間は約 110分です。
- ♠約300枚撮影できます(撮影条件 や環境により変動します)。

国 バッテリーとメモリーカードを入れます。

① バッテリーを入れます。 入れる向きに注意してください。










② メモリーカードを入れ、バッテリーカバーを閉めます。 カチッと音がするまで差し込みます。



▶ 使用できるメモリーカード


SD メモリーカード(~ 2GB)、SDHC メモリーカード(4GB ~ 32GB)、SDXC メモリーカード(64GB)

撮影編

BL01729-100

1 電源を入れます。

ON/OFF(電源)ボタンを押します。 言語設定の画面になります。



日本語

OK 設定 (3.00) あとで

② 日時設定が クリアされています

OK)設定 (BACK)あとで

年.月.日 2012 1. 1 12:00


fil パフォーマンス設定

○3 前回 ⑥ モニターパワーアップ


電池寿命を優先します


2 言語と日付を設定します。


① 使用する言語を選び、MENU/OK ボタンを押し















▶ 日付の再設定は、セットアップメニューの日時設定で行います。

3撮影モードを選びます。

モードダイヤルを回し、**EXR** に合 = わせます。





画面にプレミアム **EXR** オートと表示され、液晶画面左上のカメラマー クが 🔛 に変わります。

** SSS (プレミアム EXR オート) と (オート) の違い

▲ (オート)は、シャッタースピードや露出をカメラが自動的に設定します。

| SM (プレミアム EXR オート) はシャッタースピードや露出に加え、人物、風景、夜景、マク 口、夜景&人物、逆光のシーンを自動で認識し、最適な撮影条件に設定します。記録画素数は か M が自動で選択されます。

なお、
る はシーン認識のため常時、レンズが動きますので、レンズの音が気になるときや消費 電力を抑えたいときは ▲ にしてください。

4撮影します。

① シャッターボタンを半押しします。




② シャッターボタンを半押ししたまま、さらに

深く押し込みます。

▼ ズームレバーで広角または望遠を調整できます。






側面のフラッシュポップアップボタンを押し、フラッシュをポッ プアップします。フラッシュは撮影状況により、発光します。強 制発光したい場合には、4 ボタン(▶)を押して ●4 強制発光 を選びます。




再生編

撮影した画像を見ます。

① ▶ (再生) ボタンを押します。




② ◀ または ▶ を押して、見たい画像を選びま す。




消去編

消去したい画像を表示し、消去を実行します。


① ▶ (再生) ボタンを押して、再生モードに します。



② ◀ または ▶ で、削除する画像を選びます。



③ 前 ボタン(▲)を押します。




4 1 コマを選んで、MENU/OK ボタンを押します。



⑤ MENU/OK ボタンを押します。

①実行する前に


一度削除すると二度と戻せませんので、ご注意ください。




日時の再設定

セットアップメニューで設定します。

① MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。





③ ▼ を押し、セットアップメニュータブに移動します。 セットアップメニューが表示されます。

④ ▶ を押します。


日時設定の項目に移動します。

動画編

動画を撮影します。

① ☎ (動画撮影) ボタンを押すと、動画撮影が開始されます。

撮影中は、 REC の文字が表示されます。






- 動画撮影中もズーム操作が行えます。
- ② もう一度 ♥ (動画撮影) ボタンを押すと、撮影が終了します。


残り時間がなくなるか、内蔵メモリーまたはメモリーカードに空きがなくなると、撮影は自動的に終了します。

① メモリーカードに記録中は背面のインジケーターランプが点灯します。動画撮影中またはインジケーターランプ点灯中にバッテリーカバーを開けないでください。撮影した動画が再生できなくなります。

動画を再生します。

①▶ (再生) ボタンを押して、再生モードにします。





② ◀ または ▶ で、動画のファイルを選びます。



- ③ 動画のファイルで、▼ を押します。 再生が開始されます。
 - ●停止するときは、▲ を押します。





撮影した画像をパソコンに転送

■ Windows の場合

■ Windows にソフトウェア「MyFINEPIX Studio」をインストールします。

付属のソフトウェア MyFINEPIX Studio を使うと、カメラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覧、管理、印刷ができます。

- ① パソコンを起動し、付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れます。
- ② インストーラーが自動で起動します。

「**MyFINEPIX Studio のインストール**」をクリックして、 MyFINEPIX Studio をインストールしてください。

- ③ パソコンを再起動します。
- ④ デスクトップの MyFINEPIX Studio のショートカットをダブルク リックします。
 - ▶ソフトウェアの更新画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって、更新してください。



2 Windows に画像を転送します。

MyFINEPIX Studio を使って、パソコンに画像をコピーして閲覧します。

- ① デスクトップの MyFINEPIX Studio のショートカットをダブルクリックします。
- ② 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続します。
- ③ カメラの ▶ (再生) ボタンを長押しして、カメラの電源をオンにします。
- MyFINEPIX Studioの画面の「画像を取り込む」をクリックします。
- ⑤ MyFINEPIX Studioの画面に「デバイス選択」ウィンドウが表示 されますので、「デジタルカメラ」を選び、「次へ」をクリックします。
- ⑥ MyFINEPIX Studio の画面に「画像の取り込み」ウィンドウが表示されますので、「スタート」をクリックします。
- ①「画像を見る」をクリックすると、パソコンの中の画像を閲覧できます。



♣ MyFINEPIX Studio をインストールしないで、画像を転送する場合

下記の URL にアクセスし、当社ホームページのサポートページ「製品の Q&A」から「画像の取り込み」で検索してください。 http://fag.fujifilm.jp/digitalcamera/index.html

■ Macintosh の場合

Mac OS 標準のイメージキャプチャなどのソフトウェアで画像を取り込んでください。

♦ 付属のソフトウェアは Mac OS X バージョン 10.7 以降には対応していません。